

Lexmark

Wanneer een Lexmark printer weigert te printen na het plaatsen van een gevulde cartridge, geeft Lexmark deze oplossing:

1. Neem de cartridge uit de printer
2. Druk de SETUP-toets in en houd deze ingedrukt
3. Haal de USB en stroom kabel los
4. Sluit de USB en stroom kabel weer aan
5. Laat nu pas de SETUP-toets los
6. Plaats de cartridge terug in de printer
7. Druk op de START-toets

AL MEER DAN 1 MILJOEN
CARTRIDGES NAGEVULDI