

Size and with table				
foot length	shoe size		Ballenumfang in cm	
cm	UK	EU	wide G-H	extra wide J-k
21,4	2	34,5	21,8	22,8
21,8	2,5	35	22	23
22,2	3	35,5	22,3	23,3
22,6	3,5	36	22,5	23,5
23,1	4	37	22,8	23,8
23,5	4,5	37,5	23	24
23,9	5	38	23,3	24,3
24,3	5,5	38,5	23,5	24,5
24,7	6	39	23,8	24,8
25,2	6,5	40	24	25
25,6	7	40,5	24,3	25,3
26	7,5	41	24,5	25,5
26,4	8	42	24,8	25,8
26,9	8,5	42,5	25	26
27,3	9	43	25,3	26,3

Shaft width					
shoe size		circumference of calf in cm			
UK	EU	L	XL	Vario L	Vario XL
2	34.5	37	40	36 - 39	39 - 42
2.5	35				
3	35.5	37,5	40,5	37 - 40	40 - 43
3.5	36				
4	37	38	41		
4.5	37.5				
5	38	38,5	41,5	38 - 41	41 - 44
5.5	38.5				
6	39	39	42		
6.5	40				
7	40.5	39,5	42,5	39 - 42	42 - 45
7.5	41				
8	42	40	43		
8.5	42.5				
9	43	40,5	43,5		

Vario boots feature shafts with flexible elastic inserts.