

EasyControl - ondersteunde toestellen en functies



Verschil tussen modulerende en aan-uit systemen

- ▶ Een modulerende regeling heeft een bidirectionele communicatiebus. Dit betekent aanstuur- en uitleesmogelijkheden. Denk aan storingsdiagnose en bijvoorbeeld het uitlezen van de cv-waterdruk. Een aan/uit-regeling kan alleen aansturen. Uitleesmogelijkheden heeft deze regeling dus niet.
- ▶ Dankzij de EasyControl Adapter kunnen ook gebruikers van aan/uit-verwarmingsproducten EasyControl gebruiken en profiteren van de voordelen. Bediening op afstand, heel eenvoudig programmeren, een zelflerend klokprogramma, aanwezigheidsdetectie en meer. Een bijkomend voordeel: bij vervanging van het oude cv-toestel door een nieuw Nefit cv-toestel komen automatisch de extra functionaliteiten van EasyControl beschikbaar, zoals uitgebreide uitleesmogelijkheden voor de gasverbruikweergave.



EasyControl van Bosch
 7736701341 EasyControl Single White
 7736701392 EasyControl Single Black
 7736701393 EasyControl Valves Set White
 7736701394 EasyControl Valves Set Black



EasyControl van Bosch
 7736701341 EasyControl Single White
 7736701392 EasyControl Single Black
 7736701393 EasyControl Valves Set White
 7736701394 EasyControl Valves Set Black



EasyControl Adapter
 7736701598

KETELCOMMUNICATIEPROTOCOLLEN	EMS													HT3		iRT					OT		Aan-Uit	
	Nefit 9000i: single	Nefit 9000i AquaPower Plus	Nefit TopLine single	Nefit TopLine Compact	Nefit TopLine AquaPower (Plus)	Nefit TrendLine	Nefit TrendLine AquaPower Plus	Nefit ProLine	Nefit SmartLine	Nefit BaseLine	Bosch Compact	Nefit EcomLine Elite	Bosch HRCII/HRSII	Bosch Condens 3000W/6000W	Nefit EcomLine VR24V	Nefit EcomLine HR(C)	Nefit EcomLine Economy (HRC23VT)	Nefit Economy HRC en VRC	Nefit ProLine NXT	Bosch HRC/HRC Top/HRS Top	Andere merken OT cv-toestellen*	Nefit Turbo	Stadsverwarming	Andere merken Aan/Uit cv-toestellen**
KETELAANSLUITINGEN	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	1-2	B-B	B-B	3-4	3-4	3-4	3-4	1-2	1-2-4		1-2		
Gebruikersfuncties																								
Demo mode Android/iOS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bediening op afstand	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aanwezigheidsdetectie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Weersafhankelijk regelen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Openhaardfunctie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grafische weergave gasverbruik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Weergave cv-waterdruk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Installateursfuncties																								
Een storingsmelding doorzetten naar installateur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* Raadpleeg de handleiding van uw toestel en/of de website van de fabrikant om te zien of uw toestel is voorzien van OpenTherm.

** Raadpleeg de handleiding van uw toestel en/of de website van de fabrikant om te zien of uw toestel is voorzien van Aan/Uit.

*** Toestellen na sept. 2014 (serienr xxx-457-xxxxxx-xxxxxxx of hoger) zijn voorzien van de juiste software om grafische weergave van het gasverbruik te tonen.